










Oznaczenia i symbole

	Sterownik systemu KD
TSG/0/1	□ Oznaczenie sterownika systemu KD: TSG/poziom /nr kontrolera TSG
KD/0/1/TSG/0/1	□ Oznaczenie przejścia systemu KD: KD /poziom / nr przejścia/sterownik KD/poziom/numer sterownika
	Czytnik zbliżeniowy
	Puszka połączeniowa SKD
	Trzymacz elektromagnetyczny
	Przycisk wyjścia awaryjnego
	Przycisk wyjścia uprawnionego
	Kontaktron systemu KD
	Przewód teletechniczny systemu KD
	Magistrala systemu ZK2000

UWAGI:

- Przewody niskonapięciowe instalacji alarmowych prowadzić projektowanymi trasami teletechnicznymi. Zachować odległość od tras energetycznych 30cm. Podejścia od głównych tras kablowych wykonać w rurkach instalacyjnych RL zależnie od aranżacji pod lub na tynkowo.
- Do podłączenia urządzeń systemów alarmowych stosować następujące przewody:
 - kontaktrony KD - YTKSYekw 2x2x0,8
 - magistrala ZKbus - YTKSYekw 2x2x0,8
 - czytnik zbliżeniowy - YTKSYekw 5x2x0,8
 - puszka połączeniowa KD - YTKSYekw 10x2x0,8
 - trzymacz elektromagnetyczny KD - YLY 2x1,5
 - przyciski ewakuacyjny KD - YTKSYekw 3x2x0,8
- Podłączenie i uruchomienie urządzeń wykonać wg. DTR producenta i uwag instalacyjnych zawartych w części opisowej.